

# ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

## ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ



### ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΡΟΥΧΩΝ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΩΝ


ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΑΛΛΑΓΗ ΗΔΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



### ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ /  
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

ΣΕΛ 33

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΣΕΛ 34

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ

ΣΕΛ 35

ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ

ΣΕΛ 36

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

ΣΕΛ 37

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ / ΤΜΗΜΑ  
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΣΕΛ 38

# ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ / ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

## 1. Αφαίρεση της συσκευασίας και έλεγχος

- Αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι το στεγνωτήριο δεν έχει υποστεί ζημιά. Σε περίπτωση αμφιβολιών, μη χρησιμοποιήσετε το στεγνωτήριο. Απευθυνθείτε στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών ή στο κατάστημα πώλησης.
- Φυλάσσετε τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, πολυστρώλη κλπ.) μακριά από παιδιά, γιατί είναι πιθανή εστία κινδύνου.

## 2. Ηλεκτρικές συνδέσεις

- Οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να γίνουν από έναν έμπειρο ηλεκτρολόγο σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τους τρέχοντες κανονισμούς ασφαλείας.
- Η ηλεκτρική σύνδεση πρέπει να συμμορφούται με τους κανονισμούς της τοπικής Επιχείρησης Ηλεκτρισμού.
- Η τάση, η κατανάλωση και η απαιτούμενη ασφάλεια αναγράφονται στην πινακίδα στο πίσω μέρος του στεγνωτηρίου.
- Ο κατασκευαστής δε δέχεται καμία ευθύνη για προσωπικό τραυματισμό ή βλάβη στη συσκευή που προκλήθηκε από έλλειψη συμμόρφωσης με αυτές τις οδηγίες.
- Το στεγνωτήριο πρέπει να γειωθεί όπως ορίζει η νομοθεσία.
- Μη χρησιμοποιείτε καλώδια προέκτασης ή πολύπριζα.
- Πριν από οποιαδήποτε συντήρηση, αποσυνδέστε το στεγνωτήριο από την τροφοδοσία.
- Μη λειτουργείτε το στεγνωτήριο εάν προκλήθηκε κάποια βλάβη κατά τη μεταφορά. Επικοινωνήστε με έναν από τους τεχνικούς μας του Σέρβις.
- Η αντικατάσταση του ηλεκτρικού καλωδίου πρέπει να γίνεται μόνο από το Σέρβις.
- Μετά την εγκατάσταση θα πρέπει να εξασφαλισμένη η πρόσβαση στο φιν, ή η αποσύνδεση όλων των πόλων θα πρέπει να είναι εφικτή με ένα διακόπτη.

## 3. Εγκατάσταση

- Μην εγκαθιστάτε το στεγνωτήριο σε χώρους με ακραίες συνθήκες, όπως: ελάχιστο αερισμό, θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν (ή πάνω από τους 35°C).
- Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από τον πίνακα ελέγχου.
- Προσέξτε να μην τοποθετήσετε το στεγνωτήριο σε μοκέτα με βαθύ πέλος.

### Σταθερότητα:

Κατά την εγκατάσταση του στεγνωτηρίου οριζοντιώνετε πάντα με προσοχή το στεγνωτήριο ρυθμίζοντας τα δύο ποδαράκια και ελέγχοντας τη σωστή οριζοντίωση με ένα αλφάδι.

### Για τον εντοιχισμό του στεγνωτηρίου

- Για λόγους ασφαλείας μην αφαιρείτε τον πάγκο εργασίας.

- Συνδέστε το στεγνωτήριο σε ένα εξωτερικό σύστημα αερισμού έτσι ώστε να προφυλάξετε τα έπιπλά σας από φθορά από τον ατμό στο πέρασμα των χρόνων.

### Κιτ στοίβαξης

Το στεγνωτήριο μπορεί να εγκατασταθεί πάνω στο πλυντήριο ρούχων με πόρτα που ανοίγει από μπροστά. Ο τύπος του κιτ στοίβαξης αναφέρεται στις οδηγίες του πλυντηρίου σας ή παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον κατάστημα πώλησης ή το σέρβις.

### Ελάχιστες διαστάσεις εντοιχισμού:

Πλάτος: 600 mm

Ύψος: 850 mm


Βάθος: 560 mm



# ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

## 1. Συσκευασία



Το κιβώτιο συσκευασίας μπορεί να ανακυκλωθεί πλήρως όπως επιβεβαιώνει το  σύμβολο ανακύκλωσης.

## 2. Συμβουλές για οικονομία ρεύματος

- Στεγνώνετε πάντα με τον κάδο γεμάτο: εξαρτάται από τον τύπο των ρούχων και από το πρόγραμμα/χρόνο στεγνώματος.
- Κατά προτίμηση χρησιμοποιείτε πάντα τη μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα στυψίματος του πλυντηρίου σας, επειδή η μηχανική αποστράγγιση του νερού απαιτεί λιγότερη κατανάλωση ρεύματος.
- Μη στεγνώνετε υπερβολικά τα ρούχα.
- Καθαρίζετε το φίλτρο κλωστών μετά από **κάθε** κύκλο στεγνώματος.
- Τοποθετήστε το στεγνωτήριο μέσα σε ένα δωμάτιο με θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 20°C. Σε περίπτωση υψηλότερης θερμοκρασίας αερίστε το δωμάτιο.
- Επιλέγете πάντα το σωστό πρόγραμμα/χρόνο στεγνώματος για την ποσότητα των ρούχων ώστε να έχετε τα επιθυμητά αποτελέσματα στεγνώματος.
- Επιλέξτε το *απαλό* στέγνωμα μόνο με μικρές ποσότητες ρούχων.
- Π.χ., όταν στεγνώνετε βαμβακερά: στεγνώνετε μαζί ρούχα για *σιδέρωμα* και για ντουλάπα. Αρχίστε ρυθμίζοντας το πρόγραμμα/χρόνο στεγνώματος στο *iron dry* (για σιδέρωμα), αφαιρέστε τα ρούχα για σιδέρωμα στο τέλος αυτού του κύκλου και στεγνώστε τα υπόλοιπα ρούχα στη ρύθμιση *cupboard dry* (για ντουλάπα).

## 3. Διάθεση της συσκευασίας και παλαιών συσκευών.

Το στεγνωτήριο είναι κατασκευασμένο με ανακυκλώσιμα υλικά. Η διάθεση του στεγνωτηρίου πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς διάθεσης απορριμμάτων.

- Πριν το πετάξετε, κόψτε το ηλεκτρικό καλώδιο έτσι ώστε το στεγνωτήριο να μην μπορεί να συνδεθεί στο ρεύμα.

## 4. Ασφάλεια για παιδιά:

Δεν πρέπει να επιτρέπεται στα παιδιά να παίζουν με το στεγνωτήριο.

## 5. Γενικές συστάσεις:

- Μετά τη χρήση ρυθμίζετε πάντα το διακόπτη επιλογής προγράμματος/χρόνου στη θέση "0".

Έτσι αποφεύγετε την κατά λάθος λειτουργία του στεγνωτηρίου.

- Πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση, σβήστε το στεγνωτήριο και αποσυνδέστε το από το ρεύμα.
- Για τον καθαρισμό της εξωτερικής επιφάνειας του στεγνωτηρίου, χρησιμοποιείτε ουδέτερο απορρυπαντικό και ένα υγρό πανί.
- Μη χρησιμοποιείτε σκόνες καθαρισμού.

## Καθαρίζετε το φίλτρο κλωστών στο τέλος του κάθε κύκλου στεγνώματος:

1. Ανοίξτε την πόρτα.
  2. Τραβήξτε το φίλτρο προς τα πάνω.
  3. Αφαιρέστε τις κλωστές με μια μαλακή βούρτσα ή με τα δάχτυλά σας.
- Σπρώξτε το φίλτρο πίσω στη θέση του.
  - Αφαιρείτε τις κλωστές από το λάστιχο της πόρτας και από την πόρτα με ένα υγρό πανί.
  - Αν το πλέγμα του φίλτρου κλωστών έχει βουλώσει, καθαρίστε το με νερό και μια μαλακή βούρτσα.
  - Αν χρειαστεί, το ηλεκτρικό καλώδιο μπορεί να αντικατασταθεί με ένα ίδιο που διατίθεται από το Σέρβις. Το ηλεκτρικό καλώδιο πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από έναν ηλεκτρολόγο.

## Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ


- Το στεγνωτήριο έχει σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και διανέμεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας των Οδηγιών ΕΕ:
  - 73/23/ΕΟΚ Οδηγία Χαμηλής Τάσης
  - 89/336/ΕΟΚ Οδηγία EMC
  - 93/68/ΕΟΚ Οδηγία Σήμανσης CE.



- Το στεγνωτήριο πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο στο σπίτι για τις χρήσεις που περιγράφονται παραπάνω.

# ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ

- A. Επιφάνεια εργασίας
- B. Πείρος επαφής
- C. Πόρτα
  - Για να ανοίξετε την πόρτα: τραβήξτε το χερούλι
  - Για να κλείσετε την πόρτα: σπρώξτε απαλά μέχρι να κλείσει.
- D. Φίλτρο



## Υπενθύμιση - Συντήρηση και Καθάρισμα

### Καθαρίζετε το φίλτρο κλωστών στο τέλος του κάθε κύκλου στεγνώματος:

Ανοίξτε την πόρτα.

Τραβήξτε το φίλτρο προς τα πάνω.

Αφαιρέστε τις κλωστές με μια μαλακή βούρτσα ή με τα δάχτυλά σας.

# ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ

Συνήθως ο εύκαμπτος σωλήνας και ο αντάπτορας δεν παρέχονται. πρέπει να χρησιμοποιηθεί το kit αξεσουάρ AMH 577, που διατίθεται από το κατάστημα πώλησης ή από το σέρβις μας.

## Εγκατάσταση του σωλήνα εξαερισμού

- Τοποθετήστε μια πετσέτα ή το υλικό συσκευασίας στη δεξιά πλευρά δίπλα στο στεγνωτήριο.
- Τοποθετήστε το στεγνωτήριο από τη δεξιά πλευρά του (κοιτάζοντας από εμπρός) πάνω στην πετσέτα ή στο υλικό συσκευασίας.
- Σπρώξτε τον αντάπτορα μέσα στο σωλήνα (βλέπε εικόνα). Συνδέστε τον αντάπτορα του σωλήνα εξαερισμού στην υποδοχή που βρίσκεται κάτω από το στεγνωτήριο και ασφαλίστε τον με τις προβλεπόμενες ωτίδες.

## Εξωτερικός εξαερισμός



- Χωρίς να τον τσακίσετε, οδηγήστε το σωλήνα εξαερισμού προς τα έξω (εσωτερική διάμετρος 10 cm, μέγιστο μήκος με 2 γωνίες 3 m).
- Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας εξαερισμού δεν τσακίζει όταν τοποθετείτε το στεγνωτήριο πάνω στο πλυντήριο ρούχων. Θα πρέπει να τοποθετείται μόνο οριζόντια ή προς τα πάνω.
- Μην τον συνδέετε σε συστήματα εξαερισμού προστατευμένα με σήτες. Αυτή μπορεί να φράξει και να προκαλέσει τη δυσλειτουργία του στεγνωτηρίου.
- Μη συνδέετε το σωλήνα εξαερισμού σε μια καμινάδα ή σε μηχανικό απαγωγέα εξαερισμού.
- Μη συνδέετε το σωλήνα εξαερισμού στο σύστημα θέρμανσης. Συνδέετε το σωλήνα μόνο σε συστήματα εξαερισμού χωρίς υγρασία.
- Παρακαλούμε φροντίστε να παράσχετε επαρκή αερισμό για να αποφευχθεί η αναστροφή ροή αερίων στο δωμάτιο από συσκευές που καίνε άλλα καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης και της ελεύθερης φωτιάς.

## Λειτουργία του στεγνωτηρίου χωρίς σωλήνα εξαερισμού

- Χρησιμοποιείτε το στεγνωτήριο μόνο σε ένα μεγάλο, καλά αεριζόμενο δωμάτιο.
  - Διατηρείτε το δωμάτιο καθαρό από σκόνη και χνούδια.
- Πρέπει να υπάρχει μια απόσταση 10 cm μεταξύ της πίσω πλευράς της συσκευής και του τοίχου.

## Το στεγνωτήριο είναι τοποθετημένο πολύ κοντά στον τοίχο; με εξαερισμό από τα αριστερά ή τα δεξιά





Εγκαταστήστε το στεγνωτήριο χρησιμοποιώντας το kit διπλής κατεύθυνσης AMH 869, που διατίθεται από το κατάστημα πώλησης.



# ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

## Αντιστροφή της πόρτας

- A. Αποσυνδέστε το στεγνωτήριο από την πρίζα.
- B. Ανοίξτε την πόρτα.
- C. Με τη βοήθεια ενός κλειδιού, περιστρέψτε τον πείρο επαφής στο εσωτερικό της πόρτας (πάνω μέρος) κατά 90° και αφαιρέστε τον.
- D. Βγάλτε τις 2 βίδες του μεντεσέ της πόρτας και μετά βγάλτε την πόρτα.
- E. Ξεβιδώστε τις 2 βίδες επάνω και κάτω από μηχανισμό εμπλοκής της πόρτας.
- F. Για να αφαιρέσετε το μηχανισμό εμπλοκής της πόρτας: Με ένα κατσαβίδι, πιέστε προς τα κάτω το μικρό πτερύγιο στο πάνω άνοιγμα και βγάλτε το μηχανισμό εμπλοκής της πόρτας τραβώντας προς το μέρος σας.
- G. Αντιστρέψτε την πόρτα:
- H. Στερεώστε την πόρτα στην επιθυμητή πλευρά με τις 2 βίδες.
- I. Τοποθετήστε το μηχανισμό εμπλοκής της πόρτας στην αντίθετη πλευρά και ασφαλίστε τον.
- J. Στερεώστε τις 2 βίδες επάνω και κάτω από μηχανισμό εμπλοκής της πόρτας.
- K. Τοποθετήστε τον πείρο επαφής στο εσωτερικό της πόρτας (πάνω μέρος).



# ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ / ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

## ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ

Αν το στεγνωτήριο παρουσιάζει ανωμαλίες λειτουργίας, πρέπει να ελέγξετε τα ακόλουθα σημεία πριν απευθυνθείτε στο Σέρβις:

**Το στέγνωμα διαρκεί πάρα πολύ / τα ρούχα δεν είναι αρκετά στεγνά:**

- Έχετε επιλέξει το σωστό πρόγραμμα;
- Μήπως τα ρούχα που βάλατε ήταν πολύ υγρά; (Ταχύτητα στυψίματος του πλυντηρίου ρούχων μικρότερη από 800 σ.α.λ.);
- Είναι το φίλτρο κλωστών βρώμικο (ενδεικτικό λαμπάκι φίλτρου αναμμένο);
- Ανάβουν οι ενδεικτικές λυχνίες “END” και “Anti-Crease”; - Ο κύκλος στυψίματος τελείωσε, μπορείτε να βγάλετε τα ρούχα.

**Το στεγνωτήριο δε λειτουργεί:**

**(μετά από διακοπή ρεύματος, πιέζετε πάντα το κουμπί Start).**

- Έχετε συνδέσει σωστά το φως στην πρίζα του ρεύματος;
- Υπάρχει διακοπή ρεύματος;
- Έχει καεί η ασφάλεια;
- Είναι η πόρτα καλά κλεισμένη;
- Έχετε επιλέξει το πρόγραμμα;
- Έχετε επιλέξει την καθυστερημένη έναρξη;
- Έχετε πιέσει το κουμπί /Start/Pause;

**Το ενδεικτικό λαμπάκι του φίλτρου κλωστών είναι αναμμένο:**

- Είναι το φίλτρο κλωστών καθαρό;
- Είναι ο σωλήνας εξαερισμού μπλοκαρισμένος;

## ΣΕΡΒΙΣ

Αν, μετά τον παραπάνω έλεγχο, το πρόβλημα παραμένει ή εμφανιστεί ξανά, σβήστε το στεγνωτήριο και καλέστε το Σέρβις (βλέπε εγγύηση).

**Προσδιορίστε:**

- Τη φύση του προβλήματος.
- Τον τύπο και το μοντέλο του στεγνωτηρίου.
- Τον κωδικό σέρβις (ο αριθμός μετά τη λέξη Service στην αυτοκόλλητη πινακίδα) στη δεξιά πλευρά όταν η πόρτα είναι ανοιχτή.
- Την πλήρη διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου σας.

**SERVICE** 0000 000 00000

